




Krátky návod na obsluhu pokladne J-SMART

Zapnutie pokladne – Zatlačte tlačidlo 

Vypnutie pokladne – Zatlačte tlačidlo  a potom tlačidlo 

Režim pokladne sa prepína pomocou tlačidla 

NEAKTÍVNY REŽIM - klávesy neaktívne

„R“ - **REGISTRÁCIA** - registrácia, predaj, peňažné operácie.

Účtenka má na konci logo **MF** a výr.č.pokladnice.

„X“ - **X-UZAVIERKY** - priebežné a periodické uzávierky

„Z“ – **Z-UZAVIERKY** - denná fiskálna uzávierka (iba jeden krát za deň)

„P“ - **PROGRAMOVANIE** - programovací režim

VKLAD A VÝBER HOTOVOSTI (klávesy musia byť naprogramované na klávesnici)

[D4] [SUMA] [TOT] [D4]

Príklad: [D4] [20,00] [TOT] [D4]

VÝBER HOTOVOSTI:

[SHIFT] [D4] [SUMA] [TOT] [SHIFT] [D4]

Príklad: [SHIFT] [D4] [20,00] [TOT] [SHIFT] [D4]

PREDAJ CEZ PLU s naprogramovanou cenou:

[Množstvo] [X] [Kód PLU] [PLU]

Príklad: [3] [X] [25] [PLU]

PREDAJ CEZ PLU so zadaním ceny:

[Množstvo] [X] [Kód PLU] [PLU] [ZADAJTE CENU ZA 1KS] [DEP]

Po nablokovaní všetkých položiek stlačíme **[SBT]**

Skontrolujeme konečnú sumu na displeji, ak sa stala chyba, tlačidlom



anulujeme celú účtenku a urobíme novú!

Ak je všetko v poriadku, ukončíme účtenku klávesou **[TOT]**

DENNÁ UZÁVIERKA:

Pokladňu prepnete do režimu „Z“ a zatlačte tlačidlo **[TOT]**

na konci uzávierky je logo **MF** a výr.č.pokladne.

Uzávierka sa vyhotovuje max.1 x za 24 hod.

V prípade vrátenia tovaru po ukončení bločku:

Zatlačte tlačidlo



a potom tlačidlo



Na displeji sa zobrazí „VRÁTENIE“

[Zadáme položky, ktoré chceme vrátiť] [TOT]

Ak je položiek na doklade viac, tak pred každú položku použijeme sekvenciu pre vrátenie



Konečný súčet má **negatívny súhrn**.