





Krátky návod na obsluhu pokladne J-SMART

Zapnutie pokladne – Zatlačte tlačidlo 

Vypnutie pokladne – Zatlačte tlačidlo  a potom tlačidlo 

REŽIMY POKLADNE

Režim pokladne sa prepína pomocou tlačidla 

„R“ - **REGISTRÁCIA** – Vykonávame predaj , vklady, výbery, storná, úhrady faktúr. Účtenka má na konci logo **MF**.

„X“ - **X-UZÁVIERKY** - priebežné a periodické uzávierky.
Tiež intervalová uzávierka podľa dátumu alebo čísla uzávierky.

„Z“ – **Z-UZÁVIERKY** – Denná uzávierka, iné uzávierky pre vynulovanie počítačiel (Oddelenia; PLU; Časová...a pod.)

„P“ - **PROGRAMOVANIE** - programovací režim (nastavenie položiek, času, funkcie pokladne)

NEAKTÍVNY REŽIM - klávesy neaktívne

UZÁVIERKY

PREHLADOVÁ UZÁVIERKA

Režim X | 10 - [SBT]

Prehľadovú uzávierku vykonáme v prípade potreby kontroly hotovosti, obrátov a podobne, kedykoľvek počas dňa.

DENNÁ UZÁVIERKA

Režim Z | [TOT]

Dennú uzávierku vyhotovujeme na konci dňa v prípade, že sme vykonali predaj. Na konci dennej uzávierky je logo **MF**.

INTERVALOVÁ UZÁVIERKA

Režim X| 98 - [SBT]

[Zadajte počiatočný dátum] [SBT]

[Zadajte konečný dátum] [SBT]

Stlačte tlačidlo  a potom **[SBT]**

VKLAD A VÝBER HOTOVOSTI

(klávesy musia byť naprogramované na klávesnici)

VKLAD

[D4]-[ZADAJTE SUMU]-[TOT]-[D4]

Príklad: [D4]- [20,00]-[TOT]-[D4]

VÝBER

[SHIFT]-[D4]-[ZADAJTE SUMU]-[TOT]-[SHIFT]-[D4]

Príklad: [SHIFT] [D4] [20,00] [TOT] [SHIFT] [D4]

PREDAJ CEZ PLU s naprogramovanou cenou:

[Množstvo] [X] [Kód PLU] [PLU]

Príklad: [3] [X] [25] [PLU]



PREDAJ CEZ PLU so zadaním ceny:

[Množstvo] [X] [Kód PLU] [PLU] [ZADAJTE CENU ZA 1KS]
[DEP]

PREDAJ CEZ PLU so zmenou naprogramovanej ceny:

[Množstvo] [X] [ZADAJTE CENU ZA 1KS]
[DEP] [Kód PLU] [PLU]

Po nablokovaní všetkých položiek stlačíme [SBT]

Skontrolujeme konečnú sumu na displeji, ak sa stala chyba,
sekvenciou   anulujeme celú účtenku a urobíme novú!

Ak je všetko v poriadku, ukončíme účtenku klávesou [TOT]



VRÁTENIE TOVARU

V prípade vrátenia tovaru po ukončení bločku.

Zatlačte tlačidlo  a potom tlačidlo 

Na displeji sa zobrazí „VRÁTENIE“

[Zadáme položky, ktoré chceme vrátiť]
a potvrdíme cenu tlačidlom [DEP]

Pozn.: Ak je položiek na doklade
každú položku použijeme sekvenciu   viac, tak pred
pre vrátenie

Účtenku ukončíme

Konečný súčet je záporný.

ÚHRADA FAKTÚRY

1.Zadajte číslo faktúry

2.Stlačte [SHIFT] [DEP]

3.Zadajte sumu

4.Stlačte **Oddelenie** naprogramované pre úhradu faktúry

5.Stlačte [TOT] pre ukončenie účtenky

KÓPIA ÚHRADY FAKTÚRY

Po vytlačení účtenky pre zákazníka zatlačte ešte raz tlačidlo [TOT]