

Krátky návod na obsluhu pokladne MIRA

Zapnutie/Vypnutie pokladne – Zatlačte a držte tlačidlo „[C]“ niekoľko sekúnd.

Režim pokladne sa prepína pomocou predvoľby (1-4) a klávesou **[Kľúč]**.

OFF - klávesy neaktívne (zatlačte kľúč)

1+klúč - REGISTRÁCIA - registrácia, predaj, peňažné operácie. Účtenka má na

konci logo **MF** a výr.č.pokladnice.

2+klúč - X-UZAVIERKY - priebežné a periodické uzávierky

3+klúč - Z-UZAVIERKY - denná fiskálna uzávierka (iba jeden krát za deň)

4+klúč - PROGRAMOVANIE - programovací režim

VKLAD HOTOVOSTI ráno - na vydávanie:

[VKL-VÝB] [MEDZISÚČ] [MEDZISÚČ] [CELKOM] [Vkladaná suma] [CELKOM] [CELKOM]

Príklad: **[VKL-VÝB] [MEDZISÚČ] [MEDZISÚČ] [CELKOM] [20,00] [CELKOM] [CELKOM]**

VÝBER HOTOVOSTI:

[VKL-VÝB] [MEDZISÚČ] [CELKOM] [Suma pre výber] [CELKOM] [CELKOM]

Príklad: **[VKL-VÝB] [MEDZISÚČ] [CELKOM] [30,00] [CELKOM] [CELKOM]**

PREDAJ CEZ PLU s naprogramovanou cenou:

[Množstvo] [X] [Kód PLU] [PLU]

Príklad: **[3] [X] [25] [PLU]**

Po nablokovaní všetkých položiek stlačíme **[MEDZISÚČET]**

Skontrolujeme konečnú sumu na displeji, ak sa stala chyba, tlačidlom **[SHIFT]-[ZRUŠIŤ]-[CELKOM]** anulujeme celú účtenku a urobíme novú!

Ak je všetko v poriadku, ukončíme účtenku klávesou **[CELKOM]**

DENNÁ UZÁVIERKA:

Z-UZAVIERKY [MEDZISUCET] [MEDZISUCET] [CELKOM] -

na konci uzávierky je logo **MF** a výr.č.pokladne.

Uzávierka sa vyhotovuje max.1 x za 24 hod.

V prípade vrátenia tovaru po ukončení bločku:

[SHIFT] [VRÁTIŤ] [CELKOM] [Zadáme položky, ktoré chceme vrátiť] [CELKOM]

Príklad: **[SHIFT] [VRÁTIŤ] [CELKOM] [3 x 25 PLU] [CELKOM]**

Konečný súčet má **negatívny súhrn**.

Tréningový režim:

ZAPNUTIE TRENINGU

V režime **PROGRAMOVANIE** príkazom **9999 [CELKOM] [CELKOM]** prejdeme

do tréningového režimu

Tréning vykonávame v režime **REGISTRACIA**.

KONIEC TRENINGU

Po tréningu, z ktorého musíme **odkladať pásky**, prejdeme príkazom

v režime **PROGRAMOVANIE 8888 [CELKOM] [CELKOM]** do ostrej fiškálnej prevádzky