

Nastavení letního času na pokladnách CUSTOM

1456 FUNKCE

00000 Enter (heslo)

1491 Enter

šipkou přepnout, aby na displeji byla volba ANO a potvrdit Enter

Je třeba nyní (po vyjetí Z fin.uzávěrky) čas správně nastavit, jinak to lze až po opětovném vyjetí Z finanční zprávy (pokud už bylo něco namarkováno).

Protože hodiny v kase nejdou přesně, je potřeba je občas zkontrolovat a přesný čas nastavit:

Pokud je po Z-uzávěrce již markováno, je nutné vyjet Z-finanční uzávěrku znovu.

1160 FUNKCE

00000 Enter (heslo)

zadejte přesný čas ve tvaru HH MM

potvrďte klávesou Enter

Nastavení zimního času na pokladnách CUSTOM

1456 FUNKCE

00000 Enter (heslo)

1491 Enter

šipkou přepnout, aby na displeji byla volba NE a potvrdit Enter

Je třeba nyní (po vyjetí Z fin.uzávěrky) čas správně nastavit, jinak to lze až po opětovném vyjetí Z finanční zprávy (pokud už bylo něco namarkováno).

Protože hodiny v kase nejdou přesně, je potřeba je občas zkontrolovat a přesný čas nastavit:

Pokud je po Z-uzávěrce již markováno, je nutné vyjet Z-finanční uzávěrku znovu.

1160 FUNKCE

00000 Enter (heslo)

zadejte přesný čas ve tvaru HH MM

potvrďte klávesou Enter